



Руководство по эксплуатации

**ГИДРОНОЖНИЦ  
DELTA CC25, CC35, CC65, CC90**

**БУДЬ  
В КУРСЕ!**  
АКЦИИ-СКИДКИ-НОВОСТИ



Благодарим вас за то, что вы сделали заказ в нашей компании!

Будем признательны, если вы оставите отзыв о нас. Это пойдет нам только на пользу: мы сможем улучшить качество нашей работы и повысить уровень обслуживания клиентов! Вы от этого только выиграете!

Просим оставить отзыв по электронной почте **kaizen@mirdelta.ru**. А если вы добавите к своему тексту фото вашего заказа, это сможет помочь другим людям с выбором и пониманием качества нашей продукции.

## Содержание

СЕРТИФИКАТ УСТАНОВКИ .....	5
1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ .....	7
2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАВОДСКОЙ ТАБЛИЧКИ .....	8
3. ОПИСАНИЕ.....	9
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	11
5. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	12
6. ТРАНСПОРТИРОВКА.....	16
7. УСТАНОВКА НА ЭКСКАВАТОР .....	17
8. УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ.....	19
9. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА.....	20
10. УСТАНОВКА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.....	21
11. ОСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ .....	24
12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	26
13. ТАБЛИЦА МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ .....	33
15. ЗАМЕНА МАСЛА В УЗЛЕ ВРАЩЕНИЯ .....	35



**Предупреждение**

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

---



**Опасно**

Представляет собой конкретную опасную ситуацию, которая может привести к смерти или серьезным травмам, если ее не получится избежать.

---



**Предупреждение**

Представляет собой потенциально опасную ситуацию, которая может привести к смерти или серьезным травмам, если ее не получится избежать.

---



**Внимание**

Представляет собой потенциально опасную ситуацию, которая может привести к легкой или средней тяжести травме, или серьезному повреждению машины, если ее не получится избежать.

---







## 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

При переписке с Delta (производитель) или любым авторизованным сервисным центром всегда указывайте серийный номер (S.N°), указанный на заводской табличке.

CE DELTA ATTACHMENT	
Type	
Model	
Serial Number	
Manufacturing Date	
Working Weight	kg
Operating Pressure	bar
Required Oil Flow	L/min



Если заводская табличка утеряна или стала неразборчивой, серийный номер все равно можно найти на корпусе в указанном месте.



### Предупреждение


Никакие приспособления или модификации не допускаются, если они не согласованы с изготовителем и не одобрены им заранее в письменной форме.



### Внимание

Следует использовать только оригинальные запасные части Delta


## 2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАВОДСКОЙ ТАБЛИЧКИ



- 1) Предупреждение! Прочитайте руководство по эксплуатации.
- 2) A = Открытие челюстей.
- 3) C = Закрытие челюстей.
- 4) Опасность! Масло при высокой температуре. Опасность ожогов. Перед выполнением любого ремонта или обслуживания подождите, пока крашер остынет.
- 5) Точка подъема.
- 6) Опасность падающих или разлетающихся предметов.
- 7) Соблюдайте безопасную дистанцию в 20 метров (65 футов).
- 8) Обратитесь к Техническому руководству по процедурам обслуживания.
- 9) Жидкость высокого давления. Опасность инъекции в организм.
- 10) R = Вращение навесного оборудования.




### 3. ОПИСАНИЕ




Комби крашер Delta — это навесное оборудование, которое позволяет производить первичный снос железобетонных конструкций, содержащих большое количество стали. Особая форма захватов обеспечивает высокую производительность даже в самых сложных условиях, облегчая снос конструкций с железобетонными и внутренними стальными балками.


Уровень шума остается в пределах ожидаемых значений и составляет менее 70 дБА, что является отличным показателем.




Крашер подходит для разрушения колонн, мостов из железобетона, несущих стен, зданий и фундаментов, что позволяет производить снос быстрее и с более высокой эффективностью по сравнению с традиционными методами.



Большое усилие зажима создается при помощи двух гидравлических цилиндров, что позволяет разрушать даже самые стойкие материалы.




Вращение на 360 градусов делает наш крашер подходящим для всех видов демонтажных работ.




Корпус изготовлен из износостойкой стали с высоким пределом текучести. Это приводит к очень низкому износу в сочетании с отличной механической стойкостью.

Челюсти состоят из зубьев, изготовленных из литого материала с высокой износостойкостью, и серии лезвий, предназначенных для резки стали. Форма челюстей позволяет лучше проникать в разрушаемый материал, тем самым повышая производительность.




Челюсти оснащены рядом лезвий, которые позволяют прорезать арматуру во время разрушения железобетона.




Оси изготовлены из стального сплава, прошли термическую обработку и вращаются на усиленных шлифованных втулках с канавками для внутренней смазки. Система защиты от пыли обеспечивает более длительный срок службы контактных поверхностей.

## 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Модель	Масса экскаватора	Рабочее давление	Расход масла	Масса навесного оборудования	Расход масла при вращении	Давление при вращении	Макс. разрезаемый Ø	Размеры		
	(т)	(бар)	(л/мин)	(кг)	(л/мин)	(бар)		A	B	B
<b>CC25</b>	25-30	320-350	180-220	2500	30-40	130-150	58	1000	1960	760
<b>CC35</b>	30-40	320-350	280-300	3500	30-40	100-115	63	1100	2270	830
<b>CC65</b>	60-70	320-350	500-600	6650	30-40	100-115	80	1525	3000	1035
<b>CC90</b>	75-95	320-350	600-700	9500	50-60	140-150	90	1750	3360	1250

## 5. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ




### Предупреждение

Крaшер для демонтажа должен устанавливаться только на экскаваторы, грузоподъемность которых, как указано изготовителем, превышает минимальное значение, указанное в главе «Установка на экскаватор» данного Технического руководства. Кроме того, максимальное рабочее давление не должно превышать значение, указанное на заводской табличке.




### Опасность

Во время работы над головой могут упасть блоки или фрагменты материала. Убедитесь, что машина оснащена необходимой защитой и что кабина соответствует типу F.O.P.S..



### Опасность

Соблюдайте расстояние не менее 20 метров от рабочей зоны дробилки.



### Предупреждение

Надевайте подходящую защитную одежду (перчатки, очки, шлем, защитную обувь) как во время работы, так и во время технического обслуживания.




### Предупреждение

Крaшером может пользоваться только квалифицированный оператор, который прочитал и понял содержание данного Руководства по эксплуатации.




### Предупреждение

Не позволяйте посторонним лицам управлять крaшером или проводить какие-либо виды технического обслуживания.




### Предупреждение

В случае опасности оператор должен немедленно отпустить захват крaшера.




### **Предупреждение**

Не используйте крашер для выполнения других действий, кроме гидравлического открывания и закрывания челюстей, при необходимости переместите крашер.




### **Предупреждение**

Крашер можно использовать только при условии, что он установлен с помощью крепежного кронштейна со специальными штифтами.




### **Предупреждение**

Крашер не должен использоваться для подъема или транспортировки материала любого типа.




### **Предупреждение**

Если во время демонтажа крашер случайно застрял в железе разрушаемой армированной конструкции, его следует освободить, прежде чем продолжить демонтаж.




### **Предупреждение**

Не используйте крашер для подъема или извлечения кусков материала из земли.




### **Предупреждение**

Не начинайте работы по сносу с нижних элементов конструкции, так как это может привести к обрушению верхней части.




### **Предупреждение**

Не используйте крашер для нанесения ударов по разрушаемой конструкции.



### **Предупреждение**


Рукоять должна двигаться безопасно, медленными, точными движениями. Избегайте резких движений.



### Предупреждение


ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ КРАШЕРОМ СЛЕДУЮЩИЕ ДВИЖЕНИЯ:

- тянуть,
- толкать вперед,
- толкать в сторону,
- наносить удары,
- встряхивать.




### Опасность

Убедитесь, что конструкция достаточно прочная, чтобы выдержать вес экскаватора: опасность падения.




### Опасность

Не допускайте, чтобы какая-либо часть экскаватора находилась в пределах 10 метров от воздушных электрических кабелей, находящихся под напряжением.




### Предупреждение

Чтобы предотвратить распространение пыли во время работы, необходимо постоянно увлажнять рабочую зону струями воды.



### Предупреждение


Никакие приспособления или модификации не допускаются, если они не согласованы с изготовителем и не одобрены им заранее в письменной форме.




### Опасность

Все операции по регулировке, техническому обслуживанию, ремонту или очистке должны выполняться при выключенном двигателе, при прочной установке насадки на земле и отсутствии остаточного гидравлического давления. Остаточное гидравлическое давление необходимо сбросить, несколько раз нажав на команду открытия и закрытия крашера при выключенном двигателе и сбросив давление в масляном резервуаре. О технических работах на крашере необходимо сообщить, поместив уведомление в кабину.

### Предупреждение




При выполнении операций по очистке, сборке, разборке, техническому обслуживанию и транспортировке убедитесь, что крашер находится в устойчивом положении. Перемещения различных частей должны быть предотвращены дополнительными устройствами (например, стяжками, опорами, блоками и т. д.).




### Предупреждение

Винты, соединяющие крепежный кронштейн и корпус крашера, должны быть затянуты специалистом с помощью динамометрического ключа.




### Предупреждение

Для гидравлических соединений используйте только гидравлические шланги и фитинги, соответствующие стандартам SAE J517 или DIN 20066 для заданного давления. Несоблюдение вышеуказанного может поставить под угрозу безопасную работу крашера.




### Предупреждение

Всегда проверяйте состояние шлангов, чтобы убедиться в отсутствии повреждений. В случае повреждения немедленно замените шланги. Любые предполагаемые утечки следует отслеживать с помощью кусочков бумаги или картонной упаковки, но ни в коем случае не пальцами, чтобы избежать возможного впрыскивания масла под высоким давлением под кожу.



### Предупреждение

Масло может достигать высоких температур. Перед проведением какой-либо чистки или технического обслуживания подождите, пока масло остынет.




### Предупреждение

Режущие части могут достигать высоких температур. Перед проведением какой-либо чистки или технического обслуживания крашера подождите, пока он остынет.

## 6. ТРАНСПОРТИРОВКА


---



### **Предупреждение**

Крашер может поставляться в ящике или на поддоне, в зависимости от места назначения и требований заказчика.


---



### **Предупреждение**

Для подъема и транспортировки к месту установки используйте подходящие стропы или вилочный погрузчик, убедившись, что груз правильно сбалансирован.

---



### **Предупреждение**

Поднимите крашер с помощью стропов достаточной прочности, используя специальные точки подъема, указанные на табличках, и положите его на землю на две деревянные балки подходящего размера.

---



## 7. УСТАНОВКА НА ЭКСКАВАТОР

Перед установкой крашера на экскаватор убедитесь, что он будет устойчивым в работе, что грузоподъемность экскаватора достаточная для выполнения основных требований безопасности и предотвращения переворачивания экскаватора.

Для этого выполните следующие действия:

### 1. ОПРЕДЕЛИТЕ

минимальное значение грузоподъемности при повороте на 360°, рассчитанное в соответствии со стандартами ISO 10567-92 или N° J1097 или DIN 15019, как указано в технических характеристиках экскаватора.

### 2. РАССЧИТАЙТЕ грузоподъемность **LC**мин.

Если грузоподъемность, указанная в техническом паспорте экскаватора, рассчитана с установленным ковшом, **LC**мин получается путем добавления значения грузоподъемности к массе ковша, как указано в технических характеристиках, предоставленных производителем экскаватора. Если грузоподъемность, указанная в техническом паспорте экскаватора, рассчитана на штифте ковша, без ковша, цилиндра ковша, направляющей тяги и ковшового рычага, **LC**мин получается путем вычитания из значения грузоподъемности массы ковшового цилиндра, направляющей тяги и ковшовой тяги, как указано в технических данных, предоставленных изготовителем экскаватора.

### 3. ВЫЯСНИТЕ

массу **M** навесного оборудования, указанную в заводской табличке.

### 4. ПРИМЕНИТЕ

коэффициент коррекции массы **K** навесного оборудования, который учтет вылет навесного оборудования от шарнира ковша: для крашера и измельчителя **K=1,2**.

### 5 ПРОВЕРЬТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:

$$M \times K \leq LC_{\text{мин}}$$

Да = Может быть установлен

Нет = Не может быть установлен



### Внимание

Это условие гарантирует устойчивость экскаватора ТОЛЬКО при работе на плоской, горизонтальной и прочной поверхности.

**Внимание**

Чтобы избежать чрезмерных нагрузок на навесное оборудование, не устанавливайте его на экскаваторы с рабочей массой, превышающей значения, указанные в таблице ниже.

<b>Модель кршера</b>	<b>Максимальная масса, тонн</b>
CC25	30
CC35	40
CC65	70
CC90	95

## 8. УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Перед установкой навесного оборудования на экскаватор убедитесь, что органы управления экскаватора, такие как открывание и закрывание челюстей, гидравлическое вращение вокруг оси, соответствуют следующим требованиям.

Устройства управления должны быть:

- Четко видимые, отдельные и соответствующим образом маркированные.
- Устроены таким образом, чтобы обеспечить гарантию четкой, быстрой и безопасной работы.
- Устроены таким образом, чтобы обеспечить соответствие движений машины заданным командным действиям.
- Разработаны и защищены таким образом, чтобы гарантировать, что никакое действие не может быть выполнено без соответствующей команды.
- Расположены таким образом, чтобы оператор мог убедиться, что в опасной зоне нет людей.
- Оснащены контрольным механизмом, который при отпускании отключает подачу энергии к приводным частям и приводит в состояние покоя все движущиеся части.

---

### Предупреждение

Желательно, чтобы в цепи управления имелось четко идентифицируемое устройство, которое позволяет изолировать цепь от ее источников энергии и сбрасывать остаточное давление. Это устройство устраняет риск появления масляных струй высокого давления во время демонтажа или технического обслуживания.



Если такого устройства нет, необходимо снизить избыточное давление в контуре, открывая и закрывая холостые циклы при выключенном двигателе и сбрасывая давление в масляном резервуаре. Эту операцию следует выполнять каждый раз, когда требуется вмешательство для контроля или технического обслуживания.

---

### Предупреждение

Чтобы избежать нежелательных перемещений в случае обрыва трубы, необходимо предусмотреть обратный клапан, который в случае падения давления блокирует все движения экскаватора.



## 9. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

A = Линия управления открытием навесного оборудования


C = Линия управления закрытием навесного оборудования

R = Линия вращения


V = Клапан вращения

T = Реверсивный клапан


CYL = Цилиндр




## 10. УСТАНОВКА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ




Снимите шплинты и выньте стопорные штифты, использовавшиеся при транспортировке.




Поверните подвеску крашера вертикально.



Очистите внутренние поверхности подвески и вставьте рукоять экскаватора внутрь подвески.




Тщательно очистите штифты и втулки крашера от посторонних предметов и грязи. Вставьте первый штифт, проверьте его центровку и закрепите с помощью соответствующего предохранительного устройства (винты, шплинты и т. д.).




### **Внимание**

Представляет собой потенциально опасную ситуацию, которая может привести к легкой или средней тяжести травме, или серьезному повреждению машины, если ее не получится избежать.



Переместите рукоять так, чтобы нижнее отверстие крепежного кронштейна совпало с отверстием на соединительной тяге рукояти, и вставьте второй штифт, закрепив его с помощью соответствующего предохранительного устройства.



Вставьте соответствующие шланги высокого давления, соединяющие экскаватор с крашером (предоставляются заказчиком в соответствии со стандартами SAE J517 или DIN 20066), в отверстия блоков, обозначенные буквами, нанесенными ударным способом, и затяните фитинги. Для правильного соединения следуйте идентификационной бирке, расположенной на соединительной муфте крашера, и приведенной ниже таблице, в которой также указаны рекомендуемые размеры жестких труб, устанавливаемых на экскаватор. (Материал: сталь,  $R_{min} = 340 \text{ Н/мм}^2$ )


1			2	3	4	5	6	7
A	C	R	CC25	1/2" GAS	150	1" SAE 6000 psi	320	-
			CC35	1/2" GAS	115	1"1/4 SAE 6000 psi	350	1/4" GAS
			CC65	1/2" GAS	115	1"1/4 SAE 6000 psi	350	1/4" GAS
			CC90	1/2" GAS	150	1"1/2 SAE 6000 psi	350	1/4" GAS

1. Маркировка соединения  
 A = открытие челюстей  
 C = закрытие челюстей  
 R = Вращение
2. Модель
3. Присоединительные размеры РВД вращения
4. Макс. давление вращения (бар)
5. Присоединительные размеры РВД открытия и закрытия
6. Макс. давление (бар)
7. Присоединительные размеры РВД дренажной линии

### Внимание


Если линии, идущие на выполнение команд открытия и закрытия, имеют два разных значения давления, подсоедините линию с более высоким давлением (которое не должно превышать максимальное значение, указанное в таблице) к соединителю C, а линию с более низким давлением — к соединителю A, чтобы обеспечить максимальное усилие зажима. Снимите колпачки с фитингов соединительных шлангов между рабочей машиной и крашером. Убедитесь, что фитинги шлангов идеально чистые, пыли на них нет, и присоедините их к машине, затянув винты или соединения.





### Внимание

Любые загрязнения (песок, гравий, пыль), присутствующие на соединениях, могут привести к засорению силового цилиндра крашера.




### Внимание

Гидравлический контур крашера при первом использовании полностью свободен от масла. Чтобы убедиться, что в насосах экскаватора не осталось воздуха, который может повредить насос, необходимо запустить машину и медленно повышать давление в гидравлическом контуре, чтобы избежать возможного встречного движения, пока не будет установлено максимальное рабочее давление, которое должно соответствовать техническим характеристикам крашера, указанным на заводской табличке.

На холостом ходу двигателя откройте клапаны челюстей крашера на 1/4 и снова закройте, затем откройте на 1/2 и снова закройте, затем откройте на 3/4 и снова закройте, наконец, полностью откройте и снова закройте.

Выполните операцию открывания и закрывания крашера 5 или 6 раз, проверяя наличие утечек в гидравлических контурах. Затем проверьте уровень масла в гидравлических насосах и, возможно, долейте его. Прежде чем использовать крашер для демонтажных работ, переместитесь на открытое пространство, свободное от людей в радиусе действия машины, и выполните несколько маневров вхолостую, чтобы ознакомиться с оборудованием.


Теперь крашер можно использовать в рабочих операциях.




Прежде чем использовать крашер для демонтажных работ, переместитесь на открытое пространство, свободное от людей в радиусе действия машины, и выполните несколько маневров вхолостую, чтобы ознакомиться с оборудованием. Теперь крашер можно использовать в рабочих операциях.

## 11. ОСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ

В конце каждой рабочей смены и перед укладкой крашера действуйте следующим образом.




При работающем экскаваторе откройте крашер, чтобы шток полностью вошел в цилиндр.



Установите крашер горизонтально на землю на двух деревянных опорах.


Установите экскаватор в исходное положение и заглушите двигатель.



### Опасность


Убедитесь, что в масляном контуре не осталось остаточного давления масла. Остаточное давление масла необходимо сбросить, несколько раз выполнив команду открытия и закрытия крашера при выключенном двигателе и сбросив давление в масляном резервуаре.

Ослабьте винты или соединительные хомуты и накройте защитными колпачками.




### Внимание

Отсоединяя шланги, убедитесь, что вытекшее масло собрано в соответствующие емкости. Не распыляйте масло в атмосферу.




Снимите предохранительные устройства со штифтов и выньте штифты.






Переместите рукоять экскаватора, чтобы отсоединить ее от крашера, убедившись, что рядом с рабочей зоной никого нет.




Используйте специальную точку подъема, указанную на наклейках.



Поместите дробилку в сухое место под крышей.

На этом операции по остановке и демонтажу завершены.


## 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



### Опасность

Все операции по регулировке, техническому обслуживанию, ремонту или очистке должны выполняться при выключенном двигателе, при прочной установке насадки на земле и отсутствии остаточного гидравлического давления. Остаточное гидравлическое давление необходимо сбросить, несколько раз нажав на команду открытия и закрытия крашера при выключенном двигателе и сбросив давление в масляном резервуаре. О технических работах на крашере необходимо сообщить, поместив уведомление в кабину.

### 12.1. ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ




Для поддержания эффективности и безопасности крашера необходимо выполнять следующие операции по периодическому техническому обслуживанию.

#### 12.1.1 Смазка штифтов и упорного подшипника

**КАЖДЫЕ 10 ЧАСОВ ИЛИ ПОСЛЕ КАЖДОЙ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ:**


- Смажьте все шарниры и замените поврежденные смазочные фитинги.
- Проведите визуальный осмотр конструкции крашера, чтобы проверить наличие каких-либо дефектов или аномалий.




Смазывайте упорный подшипник один или два раза в неделю.

Частота, с которой проводится этот вид технического обслуживания, зависит от типа выполняемых работ.

## 12.1.2 Контроль винтов



После первых 10–12 часов работы проверьте затяжку винтов крышек.




Убедитесь, что болты на челюстях ножниц затянуты. При необходимости затяните винты специальным динамометрическим ключом в соответствии с данными, приведенными в таблице на стр. 33.

Винты можно затянуть только один раз, после чего ИХ НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ.

## 12.2. СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


### Опасность

Все операции по регулировке, техническому обслуживанию, ремонту или очистке должны выполняться при выключенном двигателе, при прочной установке насадки на земле и отсутствии остаточного гидравлического давления. Остаточное гидравлическое давление необходимо сбросить, несколько раз нажав на команду открытия и закрытия крашера при выключенном двигателе и сбросив давление в масляном резервуаре. О технических работах на крашере необходимо сообщить, поместив уведомление в кабину.




В случае внезапной поломки обратитесь за помощью к сервисному специалисту, который выполнит ремонт правильно и безопасно.

### 12.2.1 Проверка гидравлических шлангов




Визуально проверьте цилиндр, распределитель, гидравлические соединители и шланги и замените все детали, в которых обнаружены утечки или повреждения.




#### **Предупреждение**

Местонахождение утечек следует определить с помощью кусочков бумаги или картона; **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать пальцы, так как масло под высоким давлением может пройти сквозь кожу.




Проверьте плотность затяжки гидравлических соединений.

### 12.2.2 Переворот лезвий и оценка толщины




Отвинтите и переверните лезвия, используя одну из 4 режущих кромок (лезвия можно поворачивать до 4 раз).



Проверьте с помощью щупа зазор между двумя лезвиями, который должен составлять 0,5 мм. При необходимости восстановите правильный зазор, вставив соответствующие прокладки под лезвия (доступны по запросу).

### 12.2.3 Замена зубьев




Когда зубья на челюстях изнашиваются, их необходимо заменить.

Их следует заменить до того, как уровень износа достигнет посадочных мест зубьев.

Если винт и гайка также подвержены износу, что не позволяет использовать соответствующие ключи, винт можно срезать с помощью газовой горелки.

Прежде чем вставить новый зуб в его гнездо, само гнездо необходимо тщательно очистить.




#### Предупреждение

При замене зубьев целесообразно проверять геометрию зубодержателей, восстанавливая изношенный участок шпаклевкой; на рисунке сбоку показаны области, на которых требуется сварка.

Замена зубьев без восстановления посадочных мест может привести к тому, что зубья будут подвергаться ударам, что поставит под угрозу их правильную работу и срок службы.

### 12.2.4 Выполнение износостойкой наплавки



После предварительного нагрева свариваемого участка до рекомендуемой температуры 180-200°C можно производить наплавку. Крайне важно, чтобы сварка выполнялась в продольном направлении к срезу лопатки, как показано на рисунках. Несоблюдение этих указаний может серьезно повлиять на срок службы и безупречную работу навесного оборудования.

После завершения используйте шлифовальную машину для тщательного удаления любых остаточных примесей или шлака на валиках, которые только что были выполнены.

Никогда не сваривайте при наличии сквозняков.

## Технические характеристики используемой проволоки:

Производитель	Тип
FILARC	PZ6154
CASTODUR	EG 7413




### Предупреждение

Если навесное оборудование устанавливается на экскаватор, рекомендуется во время сварки отключать отрицательный полюс аккумулятора и строго соблюдать инструкции производителя машины во избежание возможного повреждения установленного электронного оборудования.

## 12.2.5 Регулировка направляющей

Каждые 300-400 часов работы рекомендуется регулировать направляющую. Направляющая служит для удержания челюсти на месте при резке стали, тем самым предотвращая проскальзывание самой челюсти.




Для выполнения регулировки необходимо снять защитную крышку (А) и крышку, удерживающую втулку (В). После того, как они будут удалены, направляющую (С) можно отрегулировать, вращая ее по часовой стрелке без усилия, чтобы направляющая соприкоснулась с челюстью; это движение можно выполнить с помощью гаечного ключа соответствующего размера в зависимости от модели. В конце повторите процедуру в обратном порядке, собрав компоненты (В и С). Если при первом использовании после операции регулировки возникает чрезмерное зацепление между челюстью и направляющей, операцию необходимо повторить, а втулку ослабить на  $\frac{1}{4}$  оборота.

## 12.2.6 Замена направляющей

Если износ направляющей (С) больше не позволяет выполнять правильную регулировку, ее необходимо заменить.

Чтобы заменить направляющую, открутите винты (А), затем снимите направляющую (С), сдвинув ее вбок, тщательно очистите гнездо направляющей, убедившись, что смазочные каналы не забиты пылью или цементом.




Правильно установите новую направляющую и проверьте степень износа седла. Убедитесь, что не осталось участков, подверженных ударам, которые могут сократить срок службы направляющей, в противном случае изношенные участки должны быть обработаны заново. Использование прокладок (В) позволит правильно отрегулировать имеющийся зазор между челюстями.

**ЭТА ПРОЦЕДУРА ПРИМЕНЯЕТСЯ К МОДЕЛЯМ СС25/СС90**

Если износ направляющей (D) больше не позволяет выполнять правильную регулировку, ее необходимо заменить.

Чтобы заменить направляющую, сначала необходимо снять крышку (А), а затем кольцевую гайку (В), которая удерживает штифт (С) на месте.




С помощью гаечного ключа подходящего размера поворачивайте штифт (С) до тех пор, пока направляющая (D) полностью не освободится, что позволит снять ее сбоку; проверьте смазочные каналы, чтобы убедиться, что они не засорены пылью или цементом. Правильно установите новую направляющую и повторите процедуру в обратном порядке, стараясь не надавить направляющей на челюсть, а располагая ее так, чтобы она только соприкасалась.

**ДАННАЯ ПРОЦЕДУРА ПРИМЕНЯЕТСЯ К МОДЕЛЯМ СС35/СС65.**

### 12.2.7 Работа в воде

---



#### **Предупреждение**

По окончании работ, выполняемых под водой или в условиях, близких к морю, рекомендуется тщательно промыть крашер, затем разобрать шарниры, тщательно очистить штифты и втулки, удалить все следы окисления. В заключение смажьте разобранные детали.

---




#### **Предупреждение**

Морская рабочая среда может значительно сократить срок службы компонентов.

---

### 12.2.8 Замена гидравлических компонентов

---



#### **Предупреждение**

При необходимости серьезного ремонта узла вращения (гидромотора, шестерни, замены подшипников и т. д.) или гидравлических цилиндров следует обращаться только к квалифицированным специалистам.

---



### 13. ТАБЛИЦА МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ

Диаметр винта	Момент затяжки (Н·м)		
	Класс 8.8	Класс 10.9	Класс 12.9
<b>M8</b>	25	35	42
<b>M10</b>	50	70	85
<b>M12</b>	85	120	145
<b>M14</b>	135	190	230
<b>M16</b>	210	295	355
<b>M18</b>	290	410	490
<b>M20</b>	410	575	690
<b>M24</b>	710	995	1240
<b>M27</b>	1050	1450	1750
<b>M30</b>	1420	2000	2350



8.8

8.8

10.9

10.9


12.9

1 Маркировка метрических винтов


2 Ø винта

3 Момент затяжки (Н·м)

## 14. ОЧИСТКА И СМАЗКА




Крашер не нуждается в специальной очистке. Однако раз в месяц его необходимо тщательно мыть нейтральным моющим средством.



Ежедневно перед началом демонтажных работ и после любой промывки крашер необходимо смазывать следующим образом: используя смазочный пистолет, наполненный MOLY Nr. 613 Chesterton (или эквивалентной смазкой с бисульфидом молибдена), смажьте все шарниры крашера.

## 15. ЗАМЕНА МАСЛА В УЗЛЕ ВРАЩЕНИЯ

Только для моделей CR35/CC65/CC90



1. Отвинтите заливную пробку (B) и сливную пробку (A).
2. Полностью опорожните масляный редуктор.
3. Установите на место сливную пробку (A).
4. Снимите пробку уровня (C).
5. Залейте в редуктор новое масло через отверстие заливной пробки до тех пор, пока масло не начнет вытекать из отверстия пробки уровня.
6. Установите на место заливную пробку и пробку уровня.



### **Внимание**

Заменяйте масло, когда редуктор прогреется, при этом редуктор (и насадка) должны находиться в вертикальном положении.

Заменяйте масло, когда редуктор прогреется, при этом редуктор (и насадка) должны находиться в вертикальном положении.

Замена масла в редукторе должна производиться после первых 150 часов работы, затем после 2000 часов или, по крайней мере, один раз в год.

Произведите замену масла при прогревом двигателя и промойте внутренние детали специальной жидкостью перед заливкой нового масла.

Избегайте смешивания масел разной вязкости или разных марок.



### Предупреждение

Не смешивайте минеральные масла с синтетическими.

После работы периодически проверяйте уровень масла и при необходимости доливайте его.



### Предупреждение

Во время непрерывной работы температура смазочного масла не должна превышать 80°C. Если этот предел превышен, необходимо дать маслу остыть.

## 15.1. ТИП ПРИМЕНЯЕМОГО МАСЛА

В зависимости от температуры окружающей среды, при которой будет работать редуктор, рекомендуются следующие типы минеральных масел.

Температура окружающей среды	(-20°C)/(+25°C)	(+5°C)/(+40°C)	(+30°C)/(+65°C)	(+40°C)/(+65°C)
<b>Вязкость ISO VG</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>220</b>	<b>320</b>
<b>AGIP</b>	BLASIA77	BLASIA 107	BLASIA 187	BLASIA 237
<b>BP-NACH</b>	ENERGOL GR-XP100	ENERGOL GR-XP150	ENERGOL GR-XP220	ENERGOL GR-XP320
<b>CASTROL</b>		ALPHA SP150	ALPHA SP220	ALPHA SP320
<b>CHEVRON</b>	NL GEAR COMPOUND 100	NL GEAR COMPOUND 100	NL GEAR COMPOUND 100	NL GEAR COMPOUND 100
<b>ESSO</b>	SPARTAN EP 100	SPARTAN EP 150	SPARTAN EP 220	SPARTAN EP 320
<b>FINA</b>	GIRAN 100	GIRAN 150	GIRAN 220	GIRAN 320
<b>GULF</b>	EP LUBRIFICANT OIL HP 100	EP LUBRIFICANT OIL HP 100	EP LUBRIFICANT OIL HP 100	EP LUBRIFICANT OIL HP 100
<b>IP</b>	MELLANA 100	MELLANA 150	MELLANA 220	MELLANA 320
<b>MOBIL</b>	-	GF 639	GF 630	GF 632
<b>SHELL</b>	-	OMALA EP 150	OMALA EP 200	OMALA EP 320
<b>TOTAL</b>	CARTER EP 100N	CARTER EP 150N	CARTER EP 200N	CARTER EP 320N





115583, Москва

Елецкая улица, дом 26

т/ф: 8 800 100 40 69

+7 495 727 40 69

[www.tradicia-k.ru](http://www.tradicia-k.ru)

[company@tradicia-k.ru](mailto:company@tradicia-k.ru)



**СКИДКИ**  
ПОДПИСЧИКАМ!